

Настройка WiFi на ККТ Меркурий-115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф

При получении настроек сети автоматически.

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После появления на экране надписи «Меркурий 115Ф ЗАРЯД БАТАРЕИ» дважды нажимаем клавишу «ИТ». На экране появится надпись	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «РЕЖ», «+», «-» выбираем пункт меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и входим в раздел нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	Вводим пароль Администратора. По умолчанию в ККТ установлен пароль – 22 . Нажимаем клавишу «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «НАСТРОЙКА WiFi» и входим в него нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКИ WiFi
6	На первом экране настройки мы видим название сети «АКТИВНАЯ ТОЧКА». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»	АКТИВНАЯ ТОЧКА mywifi
7	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем ранее настроенную или настраиваем новую точку. Для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ»	ВЫБОР ТОЧКИ 1-mywifi
8	Если выбрана ранее настроенная сеть для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «3» или отменить изменения клавишей «C»	ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.3-ЗАПИСЬ)
9	Для редактирования настроек сети или создания новой нажимаем клавишу «ИТ». Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»	WIFI SSID mywifi

10	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «ПОИСК SSID СЕТИ» Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»</p>	ПОИСК ИЛИ ВВОД? ПОИСК SSID СЕТИ
11	<p>Происходит автоматический поиск доступных WiFi сетей. Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем необходимую точку доступа. Нажимаем клавишу «ИТ»</p>	ПОИСК WIFI СЕТЕЙ... WIFI SSID mywifi
12	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» переходим в пункт «WiFi ПАРОЛЬ». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»</p>	WIFI ПАРОЛЬ 12345678
13	<p>Вводим пароль сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	C:08 П:01 К:_ __ 12345678
14	<p>Для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «З» или отменить изменения клавишей «С»</p>	ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.З-ЗАПИСЬ)

Внимание! Применение новых настроек наступает только после перезагрузки ККТ (необходимо выключить и включить ККТ).

Настройка WiFi на ККТ Меркурий-115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф

При внесении настроек сети.

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После появления на экране надписи «Меркурий 115Ф ЗАРЯД БАТАРЕИ» дважды нажимаем клавишу «ИТ». На экране появится надпись	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «РЕЖ», «+», «-» выбираем пункт меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и входим в раздел нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	Вводим пароль Администратора. По умолчанию в ККТ установлен пароль – 22 Нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «НАСТРОЙКА WiFi» и входим в него нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКИ WiFi
6	На первом экране настройки мы видим название сети «АКТИВНАЯ ТОЧКА». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»	АКТИВНАЯ ТОЧКА mywifi
7	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем ранее настроенную или настраиваем новую точку пункт «НЕ ЗАДАНА». Для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ»	ВЫБОР ТОЧКИ 3-НЕ ЗАДАНА
8	Для редактирования настроек нажимаем клавишу «ИТ». Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем «WIFI SSID» Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»	WIFI SSID НЕ ЗАДАНА
9	Клавишами «ПИ», «+», «-» необходимое поле из предложенных: ПОИСК SSID СЕТИ ВВОД SSID СЕТИ	ПОИСК ИЛИ ВВОД? ПОИСК SSID СЕТИ

10	<p>Выбираем пункт «ВВОД SSID СЕТИ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим название нашей сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>ПОИСК ИЛИ ВВОД? ВВОД SSID СЕТИ</p> <p>С:09 П:01 К:__ НЕ ЗАДАНА</p>
11	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «WiFi ПАРОЛЬ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим пароль сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>WIFI ПАРОЛЬ</p> <p>12345678</p> <p>C:08 П:01 К:__ 12345678</p>
12	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «DHCP». Нажимаем клавишу «ИТ». Клавишами «ПИ», «+», «-» меняем его значение «ВКЛЮЧЕН» «ВЫКЛЮЧЕН». Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>DHCP</p> <p>ВКЛЮЧЕН</p> <p>DHCP</p> <p>ВЫКЛЮЧЕН</p>
13	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. IP-АДРЕС» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим ip адрес с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. IP-АДРЕС</p> <p>0.0.0.0</p>
14	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. ШЛЮЗ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим ip адрес шлюза с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. ШЛЮЗ</p> <p>0.0.0.0</p>
15	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. МАСКА» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим маску с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. МАСКА</p> <p>0.0.0.0</p>
16	<p>Для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «3» или отменить изменения клавишей «C»</p>	<p>ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.3-ЗАПИСЬ)</p>

Приложение 1

Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
ІІІ														
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ

