

Reset default

Заводские настройки



FFFFFE

Read the Version Number

Проверка версии



FFFF68

USB Keyboard

Режим клавиатуры



FFBFFE

USB COM

Режим USB COM



FFBFFD

Чтение инверсных кодов



66B883

Turn on all barcodes

Включение чтения всех типов кодов



FFFEFD

Включение режима аналоговой клавиатуры FULL ASCII



A6A761