

Программирование системы налогообложения, печатаемой на чеке по умолчанию

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ» . Появится текущая дата и время. Если текущее время верное нажимаем клавишу «ИТ» . Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х» . Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажимаем клавишу «ИТ» .	01 / 01 / 17 12 : 20 : 35 КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «+» , «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» , нажимаем клавишу «ИТ» .	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ» .	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «+» , «-» или «ПИ» выбираем «ПРОГ.ОПЦИИ» и нажимаем клавишу «ИТ» .	ПРОГРАММИРОВАНИЕ >ПРОГ.ОПЦИИ
6	Переход по опциям осуществляется клавишами «+» , «-» или «ПИ» . Быстрый переход к нужной опции осуществляется клавишей «КЛК» , вводим цифровыми клавишами номер опции, в данном случае 15 и нажмите клавишу «ИТ» .	ПРОГ. ОПЦИИ *ОП 15 = 0

7	Чтобы изменить значение опции нажимаем клавишу «Х», вводим цифровыми клавишами от 1 до 6 значение опции и нажимаем клавишу «ИТ». Системы налогообложения: 1. Общая система налогообложения – ОСН (установлена по умолчанию) 2. Упрощенная система налогообложения доход - УСН доход 3. Упрощенная система налогообложения доход минус расход - УСН доход - расход 4. Единый налог на вмененный доход - ЕНВД 5. Единый сельскохозяйственный налог- ЕСН 6. Патентная система налогообложения - Патент	ПРОГ. ОПЦИИ *ОП 15 4
8	Для выхода из режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» нажимаем клавишу «РЕ». Для сохранения введенных данных нажимаем цифровую клавишу «3». Для отмены изменений, нажимаем клавишу «С».	ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ? (КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)

На данном этапе программирование системной опций 15 завершено.