

Восстановление параметров ККТ Меркурий из ФН после сброса.

Для восстановления параметров ККТ после сброса, обнуления, ремонта и пр., можно воспользоваться данными из ФН. Для этого необходимо войти в режим «**ПРОГ. ФН и ОФД**» (пароль по умолчанию 22, подтверждается клавишей «ИТ»), выбрать соответствующий подрежим: «**НАСТР. ФН** > «**РЕДАКТИРОВАТЬ**» или «**НАСТР. ОФД** > «**РЕДАКТИРОВАТЬ**» (выбор клавишами «ПИ», «+», «-», вход по клавише «ИТ») и нажать клавишу «**00**». Появится режим «**ВЫБОР ФУНКЦИЙ:>> УСТ. ПО УМОЛЧ.**», нажав на «ИТ», а затем по клавише «**3**» можно записать данные из ФН в ККТ.

Внимание! В настройках ОФД восстанавливается только ИНН ОФД, остальные параметры потребуется ввести вручную.

Восстановление заводского номера ККТ осуществляется из режима «**ПРОГРАММИРОВАНИЕ** > «**ЗАВ.НОМЕР**». Если зав. номер ККТ отсутствует, в данном пункте меню будет предложено восстановить зав. номер ККТ из ФН. Для подтверждения восстановления нажмите на клавишу «**3**», на индикаторе появится заводской номер и вопрос «**ЗАПИСАТЬ?**», нажмите на клавишу «**3**» для записи заводского номера.