

Программирование кассиров на ККТ Меркурий-115Ф

1	Включить ККТ переключателем на задней панели.	
2	После включения ККТ нажимаем клавишу «ИТ». Отобразится текущая дата и время. Если текущее время верное, нажимаем клавишу «ИТ». Если необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Далее вводим на цифровой клавиатуре текущее время и нажимаем клавишу «ИТ».	01 / 01 / 17 12 : 20 : 35 КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ОПЕРАТОРЫ», нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > ОПЕРАТОРЫ
6	Клавишами «+» или «-» можно просмотреть пароли: - кассиров 1–16; - администратора.	КАССИР 1 ПАРОЛЬ: 1
7	При нажатии клавиши «ПИ» можно просматривать следующие поля: «ПАРОЛЬ» - пароль оператора; «ФИО» - фамилия, имя, отчество оператора; «ДОЛЖН» - название должности оператора; «ИНН» - ИНН оператора; «ПРАВА» - права оператора.	КАССИР 1 ФИО :
14	Нажимаем клавишу «х». На цифровой клавиатуре программируем пароль оператора (от 1 до 6 знаков). Клавишей «С» можно очистить пароль. Подтвердите ввод пароля клавишей «ИТ».	КАССИР 1 ПАРОЛЬ : 0

8	Нажатием клавишу «ПИ», выбираем ввод ФИО оператора. Для программирования ФИО оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х». Вводим ФИО оператора и нажимаем клавишу «ИТ». Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами: – на цифровой клавиатуре согласно Приложению 1; – на USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2).	С : 11 П : 12 К : 046 Иванов И.И.
9	Пример: Вводим ФИО первого кассира «Иванов И.И.».	КАССИР 1 ФИО : Иванов И.И.
10	Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ИНН», нажимаем клавишу «х». Вводим на цифровой клавиатуре ИНН, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	КАССИР 1 ИНН :
11	Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ДОЛЖН» оператора. Для программирования должности оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х». Ввод текстовой информации можно произвести двумя способами: – на цифровой клавиатуре согласно Приложению 1; – на USB-клавиатуре, подключенной через переходник (фото переходника приведено в Приложении 2).	КАССИР 1 ДОЛЖН : СТ . КАССИР
12	Нажатием клавиши «ПИ» выбираем «ПРАВА» оператора. Для программирования прав оператора при просмотре поля нажимаем клавишу «х».	КАССИР 1 ПРАВА : CXZD--RSN-
13	Права кассира имеют следующие значения: С: доступ в кассовый режим; Х: резерв; З: доступ к режиму «Отчеты ФН»; Д: доступ к программированию даты (не из	CXZDPBR SN_----- 1111001110000000

	режима программирования); Р: доступ в режим программирования; В: доступ к режиму программирования базы товаров/услуг; Р: разрешение на оформление чека возврата; С: разрешение оформление чека коррекции; Н: разрешение на оформление нулевого чека; Цифровые обозначения: 1 — действие и (или) доступ разрешены; 0 – действие и (или) доступ) запрещены. Клавишами «+» и «-» можно перемещаться по полям. Вводим на цифровой клавиатуре права оператора, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	
15	Для выхода из режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» нажимаем клавишу «РЕ». Для сохранения введенных данных нажмите цифровую клавишу «3». Для отменены изменений, нажмите клавишу «С».	ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ? (КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)

Аналогичным способом программируются остальные кассиры.

На данном этапе программирование кассиров завершено.

Приложение 1

Программирование текстовой информации

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».

Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.
033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\	]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Э	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ



USB Type A

Mini USB type B