# 2D сканер штрих-кода DBS HC-700

## ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

DOBUS.RU

## Заводские установки

Восстановить все заводские
настройки по умолчанию

Сохранить как пользовательские
настройки по умолчанию

Восстановить все пользовательские
настройки по умолчанию

Начать программирование

## Запрос информации о продукте

Запрос версии прошивки

Запрос информации о производителе

Запрос номера модели

Запрос заводского номера

Запрос номера партии продукта

Запрос даты производства



Завершить программирование

## Интерфейс связи

HID-KBW

USB виртуальный Com

RS232

Начать программирование

Запретить все символы

Разрешить все символы

Запретить символы в 1D кодах

Разрешить символы в 1D кодах

Запретить символы в 2D кодах

Разрешить символы в 2D кодах

Завершить программирование

Начать программирование

## Codabar

Разрешить Codabar

Запретить Codabar

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Передавать старт/стоп символ

Не передавать старт/стоп символ

Завершить программирование

Начать программирование

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Сверка контрольного символа

Запретить

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

Начать программирование

Символы старт/стоп

ABCD/ABCD

ABCD/TN*E

abcd/abcd

abcd/tn*e

Завершить программирование

Начать программирование

## Code 2 of 5 Interleaved

Разрешить Interleaved 2 of 5

Запретить Interleaved 2 of 5

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить



Завершить программирование

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

## Plessey Code

Разрешить Plessey

Запретить Plessey

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки



Завершить программирование

Начать программирование

## Code 2 of 5 China Post

Разрешить Code 2 of 5 China Post

Запретить Code 2 of 5 China Post

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить



Завершить программирование

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

## Code 2 of 5 Matrix

Разрешить Matrix 2 of 5

Запретить Matrix 2 of 5

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

## Code 2 of 5 Industrial

Разрешить Code 2 of 5 Industrial

Запретить code 2 of 5 industrial

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

## Code 2 of 5 IATA

Разрешить Code 2 of 5 IATA

Запретить code 2 of 5 IATA

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Запретить

Начать программирование

Не передавать контрольный
символ после сверки

Передавать контрольный
символ после сверки

Завершить программирование

## ITF-14

Разрешить ITF-14

Запретить ITF-14

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

## DP-12

Разрешить DP-12

Запретить DP-12

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Начать программирование

## DP-14

Разрешить DP-14

Запретить DP-14

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

Начать программирование

## Code-128

Разрешить Code-128

Запретить Code128

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

Начать программирование

## GS1-128

Разрешить GS1-128

Запретить GS1-128

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

Начать программирование

## AIM-128

Разрешить AIM-128

Запретить AIM-128

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

## ISBT-128

Разрешить ISBT-128

Запретить ISBT-128

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

## MSI

Разрешить MSI

Запретить MSI

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Начать программирование

## Сверка контрольного символа

Один контрольный символ, не выводить

Ввод одного контрольного символа

Два контрольных
символа, MOD10/MOD10,
не выводить

Вврд двух контрольных
символов MOD10/MOD10

Два контрольных
символа, MOD10/MOD11,
не выводить

Вврд двух контрольных
символов MOD10/MOD11

Запретить



Завершить программирование

## Code11

Разрешить Code11

Запретить Code11

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Начать программирование

Установить Code ID No.2

## Code39

Разрешить Code39

Запретить Code39

Передавать старт/стоп символ

Не передавать старт/стоп символ

Разрешить Code 39 Full ASCII

Запретить Code 39 Full ASCI

Завершить программирование

Начать программирование

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Запретить

Не передавать контрольный символ после сверки

Передавать контрольный символ после сверки

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Завершить программирование

## Code 32

Разрешить Code 32

Запретить Code 32

Разрешить Code 32 с префиксом “A”

Запретить Code32 с префиксом “A”

## Code93

Разрешить Code93

Запретить Code93

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

## EAN-8

Разрешить EAN-8

Запретить EAN-8

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Конвертировать EAN-8 в EAN-13

Начать программирование

Не конвертировать EAN-8 в EAN-13

Разрешить дополнительный
2-х значный код

Запретить дополнительный
2-х значный код

Разрешить дополнительный
5-и значный код

Запретить дополнительный
5-и значный код

Запрашивать дополнительный код

Не запрашивать
дополнительный код

Добавлять разделитель перед
дополнительным кодом



Завершить программирование

Начать программирование

Нет разделителя

Завершить программирование

## EAN-13

Разрешить EAN-13

Запретить EAN-13

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Транслировать ISBN/ISSN

Не транслировать ISBN/ISSN

10-и значный ISBN

Начать программирование

13-и значный ISBN

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Разрешить дополнительный
2-х значный код

Запретить дополнительный
2-х значный код

Разрешить дополнительный
5-и значный код

Запретить дополнительный
5-и значный код

Завершить программирование

Начать программирование

Запрашивать
дополнительный код EAN-13

Не запрашивать
дополнительный код EAN-13

Добавлять разделитель перед
дополнительным кодом

Нет разделителя



Завершить программирование

## UPC-E

Разрешить UPC-E

Запретить UPC-E

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Разрешить UPC-E1

Запретить UPC-E1

Установить Code ID No.1

Начать программирование

Установить Code ID No.2

Разрешить дополнительный
2-х значный код

Запретить дополнительный
2-х значный код

Разрешить дополнительный
5-и значный код

Запретить дополнительный
5-и значный код

Запрашивать
дополнительный код EAN-13

Не запрашивать
дополнительный код EAN-13

Завершить программирование

Начать программирование

Добавлять разделитель
перед дополнительным кодом

Нет разделителя

Передавать код страны

Не передавать код страны

Передавать системный символ

Не передавать системный символ

Конвертировать UPC-E1 в UPC-A

Завершить программирование

Начать программирование

Не конвертировать в UPC-A

Завершить программирование

## UPC-A

Разрешить UPC-A

Запретить UPC-A

Не передавать Code 11
контрольного символа

Передавать Code 11
контрольного символа

Разрешить дополнительный
2-х значный код

Запретить дополнительный
2-х значный код

Разрешить дополнительный
5-и значный код

Начать программирование

Запретить дополнительный
5-и значный код

Запрашивать
дополнительный код EAN-13

Не запрашивать
дополнительный код EAN-13

Добавлять разделитель перед
дополнительным кодом

Нет разделителя

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

Начать программирование

Передавать код страны

Не передавать код страны

Передавать системный символ

Не передавать системный символ

Завершить программирование

## RSS-14

Разрешить RSS-14

Запретить RSS-14

Передавать Application Identifier “01”.

Не передавать Application Identifier

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

## RSS-Limited

Разрешить RSS-Limited

Запретить RSS-Limited

Передавать Application Identifier “01”.

Не передавать Application Identifier

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

## PDF417

Разрешить PDF417

Запретить PDF417

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Допускать структурное соединение

Начать программирование

Не допускать структурное соединение

## QR Code

Разрешить QR Code

Запретить QR code

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Допускать структурное соединение

Завершить программирование

Начать программирование

Не допускать структурное соединение

Считывать зеркальные символы

Не считывать зеркальные символы

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Завершить программирование

## Data Matrix

Разрешить Data Matrix

Запретить Data Matrix

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Разрешить прямоугольный штрих-код

Запретить прямоугольный штрих-код

Разрешить инвертированный штрих-код

Начать программирование

Запретить инвертированный штрих-код

Считывать зеркальные символы

Не считывать зеркальные символы

Допускать структурное соединение

Не допускать структурное соединение

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2



Завершить программирование

## Aztec Code

Разрешить Aztec

Запретить Aztec

Установить минимальную длину

Установить максимальную длину

Установить Code ID No.1

Установить Code ID No.2

Начать программирование

## Редактирование данных

Разрешить редактирование

Запретить редактирование

Разрешить вывод AIM ID

Запретить вывод AIM ID

Разрешить префикс

Запретить префикс

Разрешить суффикс



Завершить программирование

Начать программирование

Запретить суффикс

Разрешить суффикс

Запретить суффикс

Разрешить Code ID

Запретить Code ID

Code ID перед префиксом

Code ID после префикса

Разрешить NG(NoRead)

Завершить программирование

Начать программирование

Запретить NG(NoRead)

Разрешить Character Name

Запретить Character Name

Разрешить вывод значения
длины информации

Запретить вывод значения
длины информации

Установить префикс (1-16 байт)

Установить суффикс (1-16 байт)

Завершить программирование

Начать программирование

Установить разделительный символ (1-8 байт)

Установить информацию NoRead (1-16 байт)

Не добавлять разделительный символ

Установить разделитель CR

Установить разделитель CR+LF

Установить разделитель TAB

Завершить программирование

Начать программирование

Установить разделитель CR+CR

Установить разделитель CR+LF+CR+LF

Завершить программирование

# RS232 / TTL232

1200 bps

2400 bps

4800 bps

9600 bps

19200 bps

38400 bps

57600 bps

115200 bps

7-1-N

7-2-N

8-1-N

7-1-E

7-2-E

8-1-E

7-1-O

7-2-O

8-1-O

Начать программирование

## HID-KBW

Вывод символов ALT+Цифровые клавиши

Вывод символов с помощью большой клавиатуры

Использовать "Ctrl" при выводе управляющих символов

Выводить оригинальные управляющие символы

Запретить анализ китайской налоговой квитанции

Разрешить анализ китайской налоговой квитанции

Разрешить сокращенную клавиатуру



Завершить программирование

Начать программирование

Запретить сокращенную клавиатуру

Caps Lock

Конвертировать все
в верхний регистр

Конвертировать все
в нижний регистр

Чередование регистров символов

Использование Shift для
разблокировки верхнего регистра

Использование Capslock для
разблокировки верхнего регистра

Завершить программирование

Начать программирование

GBK Chinese direct transmission

GBK-Unicode Chinese direct transmission

BIG5 Chinese direct transmission

BIG5-Unicode  Chinese direct transmission

Запретить Chinese direct transmission

Разрешить сообщение
об ошибочном символе

Запретить сообщение
об ошибочном символе



Завершить программирование

Начать программирование

0ms

20ms

40ms

## Раскладка клавиатуры

США

Бельгия

Бразилия

Завершить программирование

Начать программирование

Канада (французская)

Чехия

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Греция



Завершить программирование

Венгрия

Израиль

Италия

Латинская Америка

Нидерланды (голландский)

Норвегия

Польша

Начать программирование

Португалия

Румыния

Россия

SCS

Словакия

Испания

Швеция

Завершить программирование

Начать программирование

Швейцария (немецкий)

Турция F

Турция Q

Великобритания

Япония ASCII

Завершить программирование

Начать программирование

## Звуковое уведомление об успешном завершении

Разрешить звуковое уведомление

Запретить звуковое уведомление

Повторять звуковое уведомление 1 раз

Повторять звуковое уведомление 2 раза

Установить количество повторов звукового уведомления (1-5 раз)



Завершить программирование

## Частота звукового сигнала об успешном считывании

Установить частоту 1600Hz

Установить частоту 2700Hz

Установить частоту 3200Hz

Установить частоту 4200Hz

Установить частоту (100 ~ 20,000Hz)

## Продолжительность звукового сигнала об успешном считывании

Установить продолжительность 50ms

Установить продолжительность 100ms

Установить продолжительность150ms

Установить продолжительность 200ms

Установить продолжительность 250ms

Установить продолжительность 300ms

Начать программирование

## Параметры указателя наведения

Указатель наведения не мигает

Указатель наведения мигает 1 раз

Указатель наведения мигает 2 раза

Указатель наведения мигает 3 раза

Указатель наведения мигает 4 раза

Продолжительность мигания указателя наведения 50ms

Продолжительность мигания указателя наведения100ms



Завершить программирование

Начать программирование

Продолжительность мигания указателя наведения150ms

Продолжительность мигания указателя наведения 200ms

## Параметры световой индикации

Индикатор не мигает

Индикатор мигает 1 раз

Индикатор мигает 2 раза

Индикатор мигает 3 раза

Завершить программирование

Начать программирование

Индикатор мигает 4 раза

Продолжительность мигания индикатора 100ms

Продолжительность мигания индикатора 200ms

Продолжительность мигания индикатора 500ms

Продолжительность мигания индикатора 1000ms

Продолжительность мигания индикатора 1500ms

Продолжительность мигания индикатора 2000ms

Завершить программирование

Начать программирование

Интервал между миганиями индикатора 100ms

Интервал между миганиями индикатора 200ms

## Уведомление об ошибке

Использовать звуковое уведомление

Не использовать звуковое уведомление

## Метод сканирования

Ручное сканирование

Завершить программирование

Начать программирование

Непрерывное сканирование

Автоматическое сканирование

## Подсветка

Выключить

Включать при считывании

Включить

Завершить программирование

Начать программирование

## Указатель наведения

Выключить

Включать при считывании

Включить

## Переворот изображения (Зеркальное изображение)

Не переворачивать



Завершить программирование

Начать программирование

Отразить по горизонтали
и вертикали

Отразить по вертикали

Отразить по горизонтали

Завершить программирование

Начать программирование

## Звуковой сигнал об успешном считывании

Выключить

Включить

Запретить звуковой сигнал
при включении питания

Разрешить звуковой сигнал
при включении питания

Запретить звуковой сигнал при
при считывании кодов настройки

Разрешить звуковой сигнал при
при считывании кодов настройки



Завершить программирование

Начать программирование

Тихий

Средний

Громкий

Завершить программирование

Начать программирование

## Режим ручного считывания

Ручное

Удерживать кнопку

Нажимать кнопку импульсно

Неограниченное время считывания

Ограниченное время считывания

Выключить Non-sleep

Выключить вход в Sleep



Завершить программирование

Начать программирование

Считывать один штрих-код

Разрешить пакетное считывание

Макс. 2 штрих-кода

Макс. 5 штрих-кода

Макс. 10 штрих-кодов

Макс. 16 штрих-кодов

Макс. 32 штрих-кода

Завершить программирование

Начать программирование

Установка любого числа

Установка времени наведения (0 ~ 2000ms)

Без наведения

Время наведения 500ms

Время наведения 1000ms

Время наведения 2000ms

Завершить программирование

**После перехода из других режимов на ручной режим возврат в исходный режим осуществляется после определенной задержки. Прочитайте один из следующих настроечных ШК, чтобы выбрать время задержки.**

Возвращаться через 500ms

Возвращаться через 1000ms

Возвращаться через 2000ms

Возвращаться через 3000ms

Установить задержку (100ms ~ 5,000ms)

Начать программирование

Off Non-sleep

Off Non-sleep

Установить время отключения перед входом в sleep

Установить время отключения 500ms

Установить время отключения 1000ms

Установить время отключения 2000ms

Установить время отключения 3000ms

Завершить программирование

Начать программирование

Установить время отключения 6000ms

Установить время считывания одного штрих-кода (100ms ~ 25,500ms)

Установить время считывания 1000ms

Установить время считывания 2000ms

Установить время считывания 3000ms

Установить время считывания 6000ms

Установить время считывания 10,000ms

Завершить программирование

## Режим автоматического считывания

Использовать указатель наведения

Не использовать указатель наведения

Временное переключаться в ручной режим

Не преключаться в ручной режим

Высокая чувствительность

Средняя чувствительность

Низкая чувствительность

Начать программирование

Установить время задержки на
считывание простого штрих-кода 500ms

Установить время задержки на
считывание простого штрих-кода 1000ms

Установить время задержки на
считывание простого штрих-кода 2000ms

Установить время задержки на
считывание простого штрих-кода 3000ms

Установить время задержки на считывание
простого штрих-кода 10,000ms

Установить время задержки на считывание
простого штрих-кода ( 100ms ~ 10,000ms)



Завершить программирование

Начать программирование

Установить время для изображения 100ms

Установить время для изображения 200ms

Установить время для изображения 500ms

Установить время для изображения 1000ms

Установить время для изображения（1 00ms ~ 3,000ms）

Завершить программирование

Начать программирование

Установить время
считывания 1,000ms

Установить время
считывания 2,000ms

Установить время
считывания 3,000ms

Установить время
считывания 5,000ms

Установить время
считывания 10,000ms

Установить время
считывания 20,000ms

Установить время
считывания（1 00ms ~ 25,500ms）

Завершить программирование

Начать программирование

## Режим непрерывного сканирования

Режим непрерывного сканирования

Установка интервала считывания （0 ms ~ 4,000ms）

Установка времени отдельного считывания (100ms ~ 25,500ms)

Установка времени считывания простого штрих-кода（0 ms ~ 10,000ms）

Не преключаться в ручной режим

Временено переключаться в ручной режим



Завершить программирование

Начать программирование

Установить время простоя 0ms

Установить время простоя 100ms

Установить время простоя 200ms

Установить время простоя 500ms

Установить время простоя 1000ms

Установить время простоя 2000ms



Завершить программирование

Начать программирование

Установить время считывания 1,000ms

Установить время считывания 2,000ms

Установить время считывания 3,000ms

Установить время считывания 6,000ms

Установить время считывания 10,000ms

Установить время считывания 20,000ms

Установить время простоя при считывании прстого штрих-кода 0ms

Завершить программирование

Начать программирование

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 500ms

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 1000ms

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 2000ms

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 3000ms

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 4000ms

Установить время простоя при
считывании прстого штрих-кода 10,000ms



Завершить программирование

## Разное

Игнорировать структурное соединение

Последовательный вывод

Connected output

Не передавать
настроечный штрих-код

Передавать настроечный штрих-код

## Appendix

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сохранить

Отменить

Сбросить

## Таблица кодов ASCII

| Считанное значение | Кнопка | Считанное значение | Кнопка | Считанное значение | Кнопка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Null | 1043 | + | 1086 | V |
| 1001 | Keypad Enter | 1044 | , | 1087 | W |
| 1002 | Caps lock | 1045 | - | 1088 | X |
| 1003 | Right Arrow | 1046 | . | 1089 | Y |
| 1004 | Up Arrow | 1047 | / | 1090 | Z |
| 1005 | Null | 1048 | 0 | 1091 | [ |
| 1006 | Null | 1049 | 1 | 1092 | \ |
| 1007 | Enter | 1050 | 2 | 1093 | ] |
| 1008 | Left Arrow | 1051 | 3 | 1094 | ^ |
| 1009 | Horizontal Tab | 1052 | 4 | 1095 | _ |
| 1010 | Down Arrow | 1053 | 5 | 1096 | ‘ |
| 1011 | Vertical Tab | 1054 | 6 | 1097 | a |
| 1012 | Backspace | 1055 | 7 | 1098 | b |
| 1013 | Enter | 1056 | 8 | 1099 | c |
| 1014 | Insert | 1057 | 9 | 1100 | d |
| 1015 | Esc | 1058 | : | 1101 | e |
| 1016 | F11 | 1059 | ; | 1102 | f |
| 1017 | Home | 1060 | < | 1103 | g |
| 1018 | Print Screen | 1061 | = | 1104 | h |
| 1019 | Delete | 1062 | > | 1105 | i |
| 1020 | tab+shift | 1063 | ? | 1106 | j |
| 1021 | F12 | 1064 | @ | 1107 | k |
| 1022 | F1 | 1065 | A | 1108 | l |
| 1023 | F2 | 1066 | B | 1109 | m |
| 1024 | F3 | 1067 | C | 1110 | n |
| 1025 | F4 | 1068 | D | 1111 | o |
| 1026 | F5 | 1069 | E | 1112 | p |
| 1027 | F6 | 1070 | F | 1113 | q |
| 1028 | F7 | 1071 | G | 1114 | r |
| 1029 | F8 | 1072 | H | 1115 | s |
| 1030 | F9 | 1073 | I | 1116 | t |
| 1031 | F10 | 1074 | J | 1117 | u |
| 1032 | Space | 1075 | K | 1118 | v |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | ! | 1076 | L | 1119 | w |
| 1034 | ″ | 1077 | M | 1120 | x |
| 1035 | # | 1078 | N | 1121 | y |
| 1036 | $ | 1079 | O | 1122 | z |
| 1037 | % | 1080 | P | 1123 | { |
| 1038 | & | 1081 | Q | 1124 | \| |
| 1039 | ′ | 1082 | R | 1125 | } |
| 1040 | ( | 1083 | S | 1126 | ~ |
| 1041 | ) | 1084 | T | | |
| 1042 | * | 1085 | U | | |

## Таблица заводских настроек

| Тип символа | Code ID | Десятичное значение | Шестнадцитиричное значение |
|---|---|---|---|
| Code 128 | j | 106 | 6A |
| GS1-128 | I | 73 | 49 |
| Code 39 | b | 98 | 62 |
| EAN-8 | D | 68 | 44 |
| EAN-13 | d | 100 | 64 |
| UPC-E | E | 69 | 45 |
| UPC-A | c | 99 | 63 |
| Interleaved 2 of 5 | e | 101 | 65 |
| ITF-14 | e | 101 | 65 |
| Codabar | a | 97 | 61 |
| Plessey | p | 112 | 70 |
| Matrix 2 of 5 | m | 109 | 6D |
| Industrial 2 of 5 | f | 102 | 66 |
| IATA 2 of 5 | f | 102 | 66 |
| Chinese Post 2 of 5 | Q | 81 | 51 |
| DP12 | u | 117 | 75 |
| DP14 | v | 118 | 76 |
| Code 11 | h | 104 | 68 |
| MSI | g | 103 | 67 |
| Code 93 | i | 105 | 69 |
| RSS-14 | y | 121 | 79 |
| RSS-Limited | { | 123 | 7B |
| RSS-Expanded | } | 125 | 7D |
| QR Code | s | 115 | 7e |
| PDF417 | r | 114 | 72 |
| Data Matrix | w | 119 | 77 |
| Aztec Code | z | 122 | 7A |