

Инструкция по быстрой перенастройке интерфейсов сканеров NewLand.

Активация интерфейса подключения Разрыв Клавиатуры **USB HID**:



Активация интерфейса подключения **USB Virtual Com (VCom)**:

