

При использовании интерфейса USB HID есть возможность ускорить передачу данных в компьютер.

Для этого считайте настроочный ШК «**Turbo mode ON**».

Если данные не будут передаваться в используемую программу или будут передаваться с ошибками, необходимо выключить данный режим настроенным ШК «**Turbo mode OFF**».



Turbo mode ON



Turbo mode OFF
