

# Продажа товара или услуги по свободной цене на ККТ

## Меркурий 115Ф, Меркурий 185Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущие время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажимаем клавишу «х». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажимаем клавишу «ИТ».	<p>01 / 01 / 17 12 : 20 : 35</p> <p><b>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</b></p>
3	Нажимаем клавишу «ИТ», вводим на цифровой клавиатуре пароль кассира. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<p><b>КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:</b></p>
4	При входе в «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» будет предложено «ОТКРЫТЬ СМЕНУ?», нажимаем клавиши «3» для открытия смены. На принтер выводится чек об открытии смены.	<p><b>ОТКРЫТЬ СМЕНУ? [3] -Да</b></p>
5	На экране появится надпись «ПРИХОД». Необходимо ввести код или произвести сканирование штрих-кода товара, или услуги.	<p><b>ПРИХОД</b></p> <p>0</p>
6	После нажатия клавиши «КЛК» вводим код и нажимаем клавишу «ПИ» или сканируем штрих-код товара или услуги.	<p><b>ПРИХ *1.000 0</b></p>
7	Если цена товара в базе товаров указана как «0», то с помощью цифровой клавиатуры вводим цену товара и нажимаем клавишу «ПИ».	<p><b>= 99.00 1с 99.00</b></p>

8

Для завершения продажи нажимаем  
клавишу «ИТ».

На принтер выводится чек с данными о  
продаже.

ГК ИНКОТЕКС

[www.incotexkkm.ru](http://www.incotexkkm.ru)

Кассовый чек

ИП Иванов

СМЕНА:

10

Приход

ЧЕК: 03

Услуга

1.000 \* 99.00 = 99.00

НДС 18/118

15.10

ИТОГ

99.00

НАЛИЧНЫМИ

99.00

СУММА НДС 18/118

15.10

СНО

ЕНВД

Кассир

Петров

Курск

28.02.17 10:40

ИНН 7718950509

РН ККТ 0000000012045639

ФН 9999078900002637

ФД 61

ФП 863595982

САЙТ ОФД [www.ofd.ru](http://www.ofd.ru)

САЙТ ЧЕКОВ qwerty



СПАСИБО